

CLINTEX

KLIN

AMMORBIDENTE

AMMORBIDENTE NEUTRALIZZANTE PER LAVABIANCHERIA

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Ammorbidente liquido ad azione neutralizzante. Dona elasticità, morbidezza ed un gradevole e delicato profumo di pulito alla biancheria, facilitandone la stiratura.

Grazie al pH acido, è in grado di neutralizzare eventuali residui di detergente presenti sul bucato alla fine del lavaggio, riportando il pH a livelli ottimali per il contatto con la pelle. Consente di evitare l'utilizzo di un additivo acidificante specifico, oltre a donare una maggiore morbidezza ai capi rispetto ad un ammorbidente tradizionale. Elimina la carica elettrostatica accumulata dalle fibre durante il lavaggio e esplica un'azione igienizzante, grazie all'azione dei tensioattivi cationici.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Lenzuola, traverse, camici, spugne, canovacci e strofinacci.

INCOMPATIBILITA':

Nessuna in particolare.

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Impiegare nell'ultima fase di risciacquo, preferibilmente con gli impianti automatici di dosaggio, come di seguito consigliato:

DOSAGGI PER 1 Kg DI BIANCHERIA ASCIUTTA:

Durezza dell'acqua in gradi francesi (°F)	RISCIACQUO
DOLCE 0° - 15° F	4 g
MEDIA 15° - 25° F	6 g
DURA OLTRE 25° F	8 g

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido legg. viscoso di colore giallo
ATTIVO TOTALE:	16,5 ± 1,0
pH tal quale:	1,5 - 2,5
PESO SPECIFICO:	0.99 - 1.03

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod.:

Tra 5% e 15%: tensioattivi cationici.

Componenti minori: profumo, limonene, alpha-isomethyl ionone, conservante (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone).

**AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:**

H318	Provoca gravi lesioni oculari.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Distribuito da:

CLINTEX SRL - Via OLIMPICO,5 - CASANDRINO 80025 NAPOLI Telefono: 0815057771 Fax: 0815057847