

# TABS CHLORINE



## COMPRESSE IGIENIZZANTI EFFERVESCENTI A BASE DI DICLORO ISOCIANURATO

- Alto contenuto in cloro
- Effetto igienizzante
- Ottima solubilità

Compresses igienizzanti ad azione igienizzante/candeggiate a base di cloro isocianurato per ogni tipo di sanificazione e su qualsiasi superficie. Per candeggiare tessuti: tutti i tessuti bianchi o colorati cloro resistenti. Utilizzare ad una temperatura inferiore a 60°C.

### ❓ MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente pulito sciogliere due compresse in 5 L e procedere alla sanificazione applicando la soluzione direttamente sulla superficie. Dare il tempo di contatto e lasciare asciugare. In ammollo per le stoviglie diluire una compressa per ciclo di lavaggio. Per il candeggiare dei tessuti non colorati introdurre in lavatrice una pastiglia ogni 4 kg. di tessuto.



### 🔍 DATI TECNICI

**ASPETTO:** Pastiglie

**COLORE:** Bianco

**PROFUMO:** Tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
6,5 ± 0,5 (sol. 1%)	> 95				

**Ulteriori informazioni:** Ogni compressa da 3,34 g contiene 2,70 g di dicloroisocianurato di sodio diidrato pari a 1,50 g di cloro attivo all'origine.

**TABS CHLORINE****ⓘ AVVERTENZE**

Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera un gas tossico. Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro). In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in un recipiente chiuso. Conservare a temperature non superiori a 50 °C. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene troclosene sodico, diidrato.



ATTENZIONE



ATTENZIONE

**📖 NOTE**

Detergente per superfici dure. Conservare in ambiente non umido e caldo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

**📦 PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4195	gr 500	12	12x5=60